
取扱説明書

RA890G Protectorelay™ プライマリ・コントロール



- ・起動時に火炎不良が発生した場合、あるいは火炎不良の 後 に再度火炎の確立ができない場合、自動セーフティ・スイッチ・ ロックアウト(動作停止)状態となります。
- ・リミット制御装置がオープンになると、点火及び燃料弁 への 通電が止められますが、セーフティ・スイッチ・ロックアウト (動作停止)は発生しません
- ・ 火炎信号をテストジャックにて測定することができます。
- ・キャプティブ取付スクリューにより、簡単に取付け/取 外しができ ます。耐久性のある熱可塑性取付ベース。
- ·-40° F(-40° C)の認定モデルをご利用いただけます。



用涂

RA890G Protectorelay™ プライマリ・コントロールは、工業 用及び家庭用のガス、油あるいはガスと油の配合燃料を使っ たバーナ 一に用いる半導体式火炎安全装置を保護するノンプ ログラミング の増幅リレーです。

特徴

- ガスパーナーについては間欠パイロット付きの時限点火、オイルバーナーについては時限あるいは間欠点火用に設 計さ れています。
- C7027、C7035、あるいはC7044 Minipeeper紫外線式火炎 検 出器とのみ使用します。
- ・線間電圧あるいは低電圧制御装置を使用することができ ます。
- ・半導体を用いた回路によりウォーミングアップの必要が なく、振 動に対する抵抗が増しています。

仕様

TRADELINE® モデル

TRADELINE® モデルは、保管や取扱いが容易で、交換時に 大変重宝するようにモデルの選択、梱包がなされています。 TRADELINE® モデルの仕様は、以下を除き標準モデルの仕 様と同一です。

標準モデル

RA890G Protectorelay™ プライマリ・コントロ ール

電圧及び周波数:

100V, 120V, 208V, 220V, 240V; 50/60 Hz

ご注文に関する情報......2 据付......3 運転及び要確認 5 トラブルシューティング8



ボルト- アンペア定格:

60 Hz:最大14 VA、待機時12 VA 50 Hz:最大18 VA、待機時17 VA

消費電力:

60 Hz:最大9.5W、待機時3W 50 Hz:最大10W、待機時4W

火炎不良応答時間:

公称0.8秒または3秒(型番による)。リサイクルを行わない 点火遮断システムには3秒の応答時間を推奨します。

火炎の確立に必要な時間: 15秒まで(公称)

リサイクル時間:火炎の消失が認められた時点で直ちに発生します。「火炎不良応答時間」を参照してください。

セーフティ・スイッチのタイミング(停止時間):

15秒。タイミングは、入力電圧及び温度に比例します。ULによりガスグループ6及び6a、油グループ8と分類されているRA890に関しては、定格電圧の70~110%の電圧において、周囲温度が32°F(0°C)~115°F(66°C)である場合、セーフティ・スイッチのタイミングは最大50秒まで許容されます。

寸法(サブベースを含む):

約5 x 5 x 5インチ(127 x 127 x 127ミリ)

周囲動作温度定格:

最低温度:15秒のセーフティ·スイッチの付いたモデル: -20° F(-29° C)

最高温度: アラーム接点なしのモデル:

50 Hz:115° F (46° C) 60 Hz:125° F (52° C)

アラーム接点の付いたモデル:

50 Hz:105° F (41° C) 60 Hz:115° F (46° C)

アラーム接点(オプション): 分離されている SPDT接点。

アラーム端子は、迅速接続のおす端子。フィールド(外付け機器)の据付における迅速接続のめすを含む。 上記定格を参照。

火炎検出器:

C7027、C7035、あるいはC7044紫外線式火炎検出器

取付け:

別途注文のQ270Aユニバーサル取付ベースへの取付けとなります。

電気定格:

端子	電気負荷		120 Vac	240 Vac
3	バーナーの モータ	全負荷	5.2A	2.6A
		拘束回転子	31.2A	15.6A
	点火ª		3.0A	1.5A
	パイロット燃料弁		25VA	25VA
4	点火ª		3.0A	1.5A
5	主弁(パイロット・デュ ーティ)		125VA	125VA
	交流定格: 25 VAのパイロット・デューティ及 び1つ以上の電動弁で、合計定格400 VAオー プン、200 VAホールド			

a 点火及びモータが端子3に接続されている場合、端子4は 使用不可となります。これは、リレー 1K の過負荷を防止するためです。

アラーム接点:適切な配線容器に入れた状態で、24VACで3.0A、120 VACで75VAパイロット・デューティ低電圧制御回路(T-T): 0.17A

注意事項: 許容可能な突入電流は、パイロット・デューティの定格 の10倍までです。

例:パイロット・デューティの定格 = 25 VA 120Vにおける起動電流は、25 ÷ 20 = 0.21A 最大許容突入電流は 0.21の10倍なので、2.1Aとなります。

ULリスティング認証取得済み:

100V、120Vモデル:登録済み。ファイルNo. MP268、ガイドNo. MCCZ

注意事項: UL 部品登録条件に合致するすべての機器には、こ のシンボルが付いています 。

CS規格承認済み: 120Vモデルのみ: ファイルNo.LR9S329。 FM規格認定状況: パートNo. 22013

アクセサリー:

15秒のセーフティ·スイッチの付いたモデル:-20° F(-29° C)。 123514B火炎シミュレータ。 196146メータ·コネクタ·プラグ。

FSP1535テストパネル: RA890E、F、G、H、J あるいは R4795の 動作チェック用。

動作チェック用。 118702E リモート・リセット・カバー・アセンブリー。 リセットボタンの付いた202471A カバー・アセンブリー。

60-2035J—01

据付

UV 放射線検出管の寿命は、規定されている火炎検出器 の周囲温度及び電圧の定格内で継続使用された場合、3 年または 2.5 万時間です。UV 放射線検出管が摩耗した場 合、検出 管が火炎状況を適切に認識できなくなります。 RA890GをC7027、C7035及びC7044火炎検出器ととも に 使用する場合、少なくとも24時間に1回の周期でオン/オ フするバーナーでのみ使用してください。24 時間以上継 続作動するパーナーの付いた器具は、C7012E火炎検出 器とR7247C増幅器、あるいはC7076A 火炎検出器と R7476A 増幅器、RM7800 シリーズを紫外線式火炎検出 システムとして使用してください。

本製品を据え付けるには...

- 1. 本取扱説明書をよく読んでください。指示に従わない場合、製 品が破損したり、危険が生じたりする恐れがあります。
- 2. 取扱説明書及び製品に表示されているそれぞれの定格を チェックし、製品が用途に合致していることを確認してくださ
- 3. 据付担当者は、訓練を受けた、経験のある火炎安全制御 技師であること。
- 4. 据付が完了した後、本取扱説明書に従って製品の動作を確 認してください。

注意

- 1. 感電及び設備の損傷を避けるため、据付の前に電源 を切ってください。すべての配線工事は、適用されるべ き現地の電気工事規定、条例及び規則に準拠して実 施すること
- 2. リミットは、点火変圧器、パイロット弁(あるいは第一ス テージ油弁)及び主燃料弁に対して同時に電流を流し たり中断したりするように定格されていること。
- 3. すべての外付けタイマーは、それらが使用される特定 の用途に関する管轄権を持つ当局による認証を の用述に関する旨籍権と持つ当別による認証を 取得しているか、あるいは部品登録済みであること。 バーナー製造メーカーの取扱説明書がある場合、そ れに従ってください。取扱説明書がない場合、以下の 指示に従ってください。

設置場所

温度

RA890G は、周囲温度が「仕様」セクションに掲載されている 周囲 動作温度の定格内である場所に設置してください。

湿度

RA890G は、相対湿度が決して飽和点に達することのない場所 に設置してください。RA890G における水分の凝縮は、火炎信 号 をショートさせるのに十分な量のリークを発生させ、バー ナーの 起動を妨げます。

振動


RA890Gを過剰な振動のある場所に設置しないでください。 振動により、電子部品の寿命が短くなることがあります。

天候

RA890Gは全天候型ではありません。屋外に設置する場合、適切な 全天候型の容器を使用してください。

サブベースの取付け

周囲温度が指定された定格内にある場所にサブベースを設置し てください。サブベースは、トップとボトムが平行で、背面が垂直 になるように取り付けます。必要な場合、サブベースを最大45度、 後方に傾けることができます。図1を参照してください。




1/2 インチ(13 ミリ) コンジット用ノックアウト(9)

MJ8681A

図1.サブベースの取付けーインチ単位(ミリ単位)

サブベースの配線

重要:ワイヤを端子盤のねじ端子に接続する際、少なくともねじ回りの 3/4 の長さにワイ ヤが重ならないように巻き付けてください。サイズの合ったドライバーを使って、ワイヤが ねじの底面と接触板にしっかり接触するようにねじを締めます。ねじを更に半回転締めま す。プッシュタイプのラチェットドライバーは使用しないでください。




- 1. すべての配線工事は、適用されるべき電気工事規定、条例及 び規則に準拠して実施すること。NEC クラス 1 の配 線を使用 してください。
- 2. 通常の設置においては、最低でも 167° F (75° C)での使用に
- 25,000ボルトまで試験済みです。)

- b. 火炎検出器のリード線については、ハネウェル仕様番号 R1298020あるいは同等品を使用してください。本リード 線の定格は、継続使用で400°F(205°C)までです。 本リード線は、動作については600ボルトまで、ブレーク ダウンについては7500ボルトまで3時除されています。
- ダウンについては7500ボルトまで試験されています。) 4. 汚染環境における点火リード線の設置については、ハネウェル仕様番号R1239001高圧点火ケーブルあるいは同等品を使用してください。本リード線は、油、熱及びコロナによる過酷な条件に耐える設計となっており、ブレークダウンなしに1分間塩浴において25,000 Vrmsまでの高電圧に耐える試験を受けています。本リード線の定格は、継続使用で200°F(93°C)、断続使用で350°F(175°C)までです。

重要:

火炎検出器の配線と同じコンジットに高圧点火変圧器の配線 を通さないでください。

5. 代表的なフィールド(外付け機器)の配線については、図2及び図3を参照してください。バーナー製造メーカーの配線図がある場合、それに従ってください。



線間あるいは低電圧、アラーム電源

情欠点火については、端子3に接続します。アラーム端子(オプション)。 線間雷圧アラームが使用されている場合。

RA890G を適切な容器に取り付けること。アラーム端子には、RA890 のセーフ ティ・スイッチを通じて通電されます。アラームは、セーフティ・ス イッチがトリップ するまで警報を発しません。

3 必要に応じて切断方法及び過負荷防止を提供。

線間電圧あるいは低電圧制御装置を使用することができます。線間電圧制御装置を使用する場合、リミット制御装置と端子 6 の間に接続します。T-T をジャンパ線で結びます。

MJ8718A

図2. 時限点火のガスシステム

アプリケーション

・線間電圧あるいは低電圧制御装置を使用することができます。 線間電圧制御装置を使用する場合、リミット制御装置と 端子6の 間に接続します。T-Tをジャンパ線で結びます。

並列接続した 2 台の火炎検出器を使用する場合、該当する火炎 検出器の取扱説明書を参照してください。

重要:

C7027、C7035、C7044 火炎検出器のリード線は、青と白で色分けされています。青のリード線はF端子に、白のリード線はG端子に必ず接続してください。回路はDCで、紫外線検出管は極性に敏感です。リード線を一瞬でも逆に接続するとUV管を損傷あるいは破壊する恐れがあります。

配線はすべて NEC クラス 1 であること。又、適用されるべき 現地の電気工事規定、条例及び規則に準拠していること。リード線が火炎安全制御装置に届かない場合、ジャンクションボックスでつないでください。




図3. 時限点火の油システム

システムが上限でオフとなる状態を繰り返すことを避け、リミットアクションを生じさせている状態を出来るだけ早く検 出するため、A890Gの手動リセットリミットを利用します。

RA890Gの取付け

電源がオフとなっていることを確認します。

リレーカバーを取り外し、RA890GをQ270Aユニバーサル取付ベースの上に位置決めします。図 4 を参照してください。10 本の取付スクリューを均一に締めます。これらのねじにより電気回路が完成し、RA890Gがサブベースに固定されます。

60-2035J—01

工場出荷の段階で、RA890Gは時限式あるいは間欠式システム とともに使用するように設計されています。




図4. RA890G 及び Q270A サブベース

運転及び要確認

- 1. RA890Gのテストを実施する際は、特に注意してください。電 源がオンになっている場合、線間電圧が残っている端子や 接点があります。
- 2. カバーを取り外す前に電源を切ります。その後、RA890G をサブベースから取り外したり、RA890Gをサブベースに再 度取り付けたりします。

予備検査

システムを作動させる前に、以下の予備検査を実施します。

- **1.** 配線をチェックします。メータを使ってすべての回路の導通を チェックします。 火炎検出器の設置状態をチェックします。
- **3.** バーナーの調整状況をチェックします。
- 4. ガス配管の空気抜きを確実に実施します。
- 5. 紫色のセーフティ・スイッチのリセットボタンを押し込んだ後に それをリリースすることにより、セーフティ・スイッチをリセット します。

通常運転の概要

制御装置の内部回路については、図5を参照してください。

- 1. 熱要求:僅かな遅れとともにロードリレーが作動します (フレームリレーは作動しないこと)。 点火が開始され、パイロ ット弁あるいはバーナーのモータに動力が供給されます。セ -フティ·スイッチの温度が上がります。起動時に火炎あるい は火炎をシミュレートする状態が検出されると、セーフティ・シ ャットダウンが実施されます。
- 2. 火炎の証明:フレームリレーが作動し、セーフティ・スイッチ・ヒ ータへの通電が止められます。主弁に動力が供給され、点 火が遮断されます(時限点火が使用されている場合)。

 熱要求が満たされる:ロードリレーが落ち、燃料弁が閉じます。 バーナーのモータが停止し、フレームリレーが落ちます。

注意事項::ロードリレーの作動においては、サー ミスタによる遅延 が発生します(公称遅延時間:3 秒~5秒)。サーミスタ は、周囲温度の影響を受けます。

> 周囲温度が高い場合、遅延時間は2秒程度と短く、周囲温 度が低い場合、遅延時間は30秒程度と長くなります。サーミスタが暖機運転している時に、1Kリレーが僅かにうなり音をあげることがあります。これは、ノーマルな状態で 問題ありません。

重要:

・リミット制御装置がオープンになると、点火及び 燃料弁へ の通電が止められますが、セーフティスイッチ・ロックアウト (動作停止)は発生しません。 通常の状態に復旧し、リミットが閉じると、RA890Gはリサイクルします。

確認試験

設置を完了する前に、以下の確認試験をすべて実施します。 シ ステムに対する調整を実施した後はいつでも、これらの試験を繰 り返します。

火炎流チェック(すべての装置)。

パイロット・ターンダウン (圧力降下)試験 (主燃料弁が開く前に種 火の証明が必要なすべての装置)。

点火スパーク応答テスト(すべての装置)。

セーフティ・シャットダウンのチェック: 火炎不良、電源不良、リミット 動作(すべての装置)。

火炎流チェック

火炎流チェックは、適切な火炎検出器の使用を示す最善の方法 です。装置の設置及びシステムの修理を実施する際、またシステ ムの運転中は少なくとも月に1度以上、チェックする ようにしてく ださい。これにより、火炎信号不良によるシャットダウンを防ぐこ とができます。

W136Aマイクロアンペア計あるいはその同等品を使って、バーナー の運転中に火炎信号を読取ります。W136Aのリード線 に色を合わ せて接続した196146試験ケーブルを RA890Gのテストジャックに挿 入します。図6を参照してください。

火炎流を読取る際は、以下の基準を満たしていることを確認 し

- 火炎流が安定しており、針幅を超えてメータ値が変動し ないこと。
- 2. 火炎流は、RA890Gとともに使用される整流式検出器に おいては、少なくとも1.5マイクロアンペアあること。満足な測 定結果が得られない場合、線間電圧が適切か否か電源をチェックし、 又、検出が適切か否か火炎サイズ及び検出器をチェックします。

安定した火炎流を測定する方法は、C7027、C7035、あるいは C7044 紫外線式火炎検出器に同梱されている取扱説明書に書 かれています。

注意事項・マイクロアンペア計をFリード線に接続しても火炎流を測 定することはできません。




図5. RA890Gの内部回路(一般的な外部接続を含む)

RA890 196146 メータ・コネクタ ・ ・プラグ **⊕** (W136 を含む) `ত 火炎流テス 里 MJ8716A

¥

図6. 火炎流チェック

パイロット・ターンダウン(圧力降下)テスト

注注意

パイロット・ターンダウン(圧力降下)試験は、 資格のある担当者のみによって実施し、指示 遵守すること。

主燃料弁を開く前に種火の存在を証明するシステムでは、フレー ムリレーに残っている最小の種火でメイン・バーナーが着火するこ とを確認するため、パイロットターンダウン(圧力降下)試験を実施 します。パイロットターンダウン(圧力降下)試験の前後には、火炎 流のチェックを実施します。

- 主電源スイッチをオープンにします。
- メイン・バーナーの手動遮断コックを締めることによ ってのみ、メイン・バーナーへの燃料供給を遮断します。パイ ロット弁への燃料供給を遮断してはなりません。リレーへの電源を復旧します。
- 制御装置の設定点を上げる(あるいはスタートボタンを押す) ことによりシステムを起動します。種火に着火し、フレームリレ 一が作動します。

60-2035J--01 6

- 5. 種火ガスラインの手動弁をゆっくり閉じることにより、種火の サイズをターンダウン(圧力降下)の状態になるまで小さくし ます。ターンダウン(圧力降下)の状態になると、種火はフレ ームリレー(2K)に残るのに ちょうどいい小さなサイズとなり ます。
 - a. リレー2Kが落ちるまで種火を小さくしていきます。
 - b. リレー2Kが再度作動するまで、もう一度ゆっくりと種火を 大きくしていきます。
 - c. もう一度僅かに種火を小さくしますが、リレーが落ちるほ ど小さくすることはしません。万一、リレーが再度落ちて しまった場合、もう一度同様に種火を大きくしてみます。 種火が落ちる状態に近ければ近いほど、試験は最終 局面にあります。
- **6.** 種火がついており、リレー2Kが作動していることを確認します。
- 7. メイン・バーナーの手動遮断コックを開きます。メイ ン・フレー ムが 1 秒以内にスムーズに着火すること。バーナーが 1 秒 以内に着火しない場合、遮断コックを閉
- じ、リレーへの電源を遮断します。ステップ9へ進みます。 8. バーナーが着火した場合、ステップ7を2~3回繰り 返し、スムーズな着火を確認します。
- 9. 着火が上手くいかない場合、フレームリレーにより大きな種火 が残ることを要求するように火炎検出器を再度調 整します これには検出器を、種火の軸上において更に遠 ざける必要 があります。

種火の調整及び再チェックが必要な場合、次のステップに 進む前に、火室にある燃え残ったガスのガス抜きのため、5 分間待つようにしてください。 10. ステップ7で火炎が速やかに確立するまで、パイロッ

- ト・ターンダウン (圧力降下)試験全体を繰り返します。 11. 試験の最後に種火を最大まで上げます。試験を終了する 前に、火炎流のチェックを実施します。

点火スパーク応答テスト

火炎検出システムが、点火スパークに応答しないこと(メー タが動 かないこと)。 点火スパークに対する火炎検出器の感 度を決定する には、以下のステップを実行します。

- パイロット及び主燃料手動弁を閉じます。
- **2.** W136Aマイクロアンペア計及び196146試験ケーブル を、RA890G のテストジャックに接続します。『火炎流 チェック』 のセクションを参照してください。)
- 3. 制御装置の設定点を上げます。これにより、点火変圧器 への通電が行われ、点火スパークが発生します。
- W136Aメータは信号の存在を示しません。
- メータがUVの検出を示した場合、UV信号を検出しなく なるまで、火炎検出器を遠ざけます。検出器の視界から 点 火スパークをブロックするための障壁を設ける必要が ある かもしれません。点火スパークの火炎信号が1/4マイクロア ンペアになるまで調整を続けます。
- 注意事項ハネウェル Q624A 半導体式スパーク発生器は、C7027、 C7035及びC7044 Minipeeper紫外線式火炎 検出器を用 いた火炎検出システムとともに適切に使 用した場合、点 火スパークの検出を防止します。Q624A で使用できる のは、ガスパイロットのみです。

セーフティ・シャットダウン・チェック:リミッ トアクション

バーナーが作動している状態で、ボイラーあるいは炉のオー バ ーヒートをシミュレートするため、上限設定を下げます。通常のシ ャットダウンが発生します。通常の限度設定に戻すと、バーナー は再起動します。

火炎不良応答テスト

バーナーが 5 分間作動している状態で、手動燃料弁を閉じて火炎 不良をシミュレートします。W136A メータの測定値は、火炎安全装 置のリレーの火炎応答時間(公称0.8秒~3秒)内にゼロに落ちま す。この後、セーフティ・スイッチ・ロックアウト(公称15秒)が続きま す。セーフティ・スイッチが冷えた後、手動弁を開きます。セーフテ ィ・スイッチがリセットされると、バーナーが再起動します。

許容される時間内にメータの測定値がゼロまで落ちない場 合、 UV検出器を交換し、テストを繰り返します。

すべての調整を行った後、必要なすべての確認テストを 繰り返してください。火炎検出器を最終ポジションにおい た状態ですべてのテストを満足すること。

雷源不良

バーナーが作動している状態で、ラインスイッチを開いた後 すぐ に閉じて、電源不良をシミュレートします。バーナーが 運転を停 止します。部品のチェックにより若干の遅れが発生した後、バー ナーが再起動し、通常運転に入ります。

起動時の火炎の存在

起動時に火炎あるいは火炎をシミュレートする状態が検出されると、 RA890Gはセーフティ・シャットダウンを実施します。123514B火炎シミ ュレータをテストジャックに挿入しま す。制御装置の設定点を上げ る (あるいはスタートボタンを 押す)ことによりシステムを起動します。 シミュレータをF端子に固定します。フレームリレーが作動し、システ ムは、セーフティ・スイッチのタイミングで停止します。シミュレータを 取り外し、セーフティ・スイッチが冷えてからそれをリセットします。

注意事項: 確認試験の最後に、RA890Gがセーフティ・ロック アウト の状態にないこと、種火が通常レベルまで上 げられてい ること、すべての限度設定が正しいことを確認してくださ い。装置から離れる前に、通常の サイクル1回分、システ ムを作動させてください。

修理

/!\ 注意

- 1. 訓練を受けた、経験のある火炎安全制御技師のみが、加 熱機器あるいは制御機器の修理を行うようにしてください。
- 電源が切られ、取付ベースから機器が取り外されていた としても、一定の条件において、RA890Gの F端子とG 端子 の間にあるコンデンサが電気を帯びている場合があります。 電気ショックの危険性を避けるため、常に絶縁ハンドルの付 いたドライバーを使用し、F端子及びG端子に触れないよう にします。

RA890Gのリレーを手で押さないでください。

全般

- 1. システム構成部品を交換する場合、シャットダウンの後に再 点火する場合、あるいはシステムへの電源を復旧させる場 合においては、「要確認」セクションで要求されているすべて のチェックを繰り返します。
- 2. キャプティブ取付スクリューには電流が流れています。 取付スクリューをゆるめたり締めたりする時は常に電源を切 るようにしてください。 3. 修理の際には常に、制御装置の較正及び較差が正しいこ
- と、又、しっかりと取り付けられていることを確認します。(制 御装置の取扱説明書を参照してください)。 **4.** RA890Gのいかなる場所にも油を使用しないでください。
- バーナーを清掃する際は、火炎検出器のレンズも清掃してく ださい。
- 6. RA890Gのリレーを手で押さないでください。これによりリレー に損傷を与える恐れがあります。又、リレーの保護機能を無効にするため、安全上の問題があります。以下で指示され た場合のみ、リレー接点を清掃してください。

定期的な保守業務

個別の保守業務のスケジュール設定は、制御する機器の種 類、 運転状況(特に、埃や熱)、不要なシャットダウンにか かる費用等 を含む、いくつかの要因によって変わってきます。 以下の保守業 務をすべての保守プログラムに組み入れる ようにします。

- 1. バーナーの修理を実施する場合は常に、そして少なくと も年 に1度、火炎不良のチェック及びパイロット・ターンダウン(圧 力降下)試験を実施します。
- 2. 検出器に積もった煤煙及び熱の状態により、必要に応じて検出器及び視界窓を検査/清掃します。
- 少なくとも月に1度、あるいはシャットダウンの費用がかさむ 場合はより頻繁に、火炎流のチェックを実施します。
- 4. 機器の運転が適切に実施されていない場合のみ、接点を 清掃します。

接点の清掃



リレーを外す前、あるいは接点を清掃する前に、マス タース イッチをオープンにします。電源がオンに なっている場合、 ほとんどの接点に線間電圧が残って います。

リレーあるいはタイマー接点を現場で清掃することはお薦め でき ません。どうしても清掃が必要な場合は、ハネウェルの 加圧スプ レー缶タイプの接点クリーナー(部品番号132569) のみを使用し てください。ハネウェルの化学分析研究所が推 奨するクリーナ は、このクリーナーのみです。取扱説明 は、缶に印刷されていま す。

重要:

- (1)絶対に必要な場合以外は、接点を清掃しないでくだ
- さい。 (2)ハネウェルの接点クリーナー(部品番号 132569)のみ を使用してください。その他の市販の接点クリーナー を使用しないでください。
- (3)接点を曲げたり、何らかの形で仕様あるいは構造を変えたりしないように、細心の注意を払ってください (4)接点の清掃に研磨剤を使用しないでください。 (5)名刺等の硬い紙で接点を清掃しないでください。

その他の市販の接点クリーナーを使用しないでください。ハネウェル の化学分析研究所が、他の加圧タイプの接点クリーナーの試験を実 施しましたが、以下の理由でそれらを承認しませんでした。

- 溶剤がプラスチック部品及び配線の絶縁部分を劣化させる恐 れがあります。
- 2. それらのクリーナーには油性の残留物が含まれているため、埃 や汚れを集めやすい。又、残留物が分解されると、さまざまな 炭素質の物体が生成される。どちらの場合でも、接点の不具 合発生時期が早まることになります。

接点の清掃に研磨剤(バニシング工具、サンドペーパー、棒、フ ァイルその他)を使用しないください。以下の理由により、接点の 不具合発生時期を早めることになります。

- リレーあるいはタイマー接点の中には、信頼性を増すために 金メッキされているものがあります。バニシングに よりメッキ が簡単に剥がれてしまいます。
- 2. 接点の半径あるいは接点の形状は、接点が意図した機能 を最大限発揮するように特別の形状で設計されています。 バニシングにより、接点の構造が簡単に変わってしまいます。
- 3. 研磨剤を使うと、接点の表面に付着している接触材料の 細かな粒子がゆるみ、抵抗が増します。
- 接点の寿命を最大限に伸ばすため、接点の仕様(接触 圧、 押し戻し、ギャップ)は製造過程において注意深くコントロー ルされています。バニシングにより、これらの仕様が簡単に 変わってしまいます。

トラブルシューティング

/\ 注意

- 1. RA890Gのトラブルシューティングを実施する際は、特に注意 してください。電源がオンになっている場合、線間電圧が残 っている端子や接点があります。
- 2. カバーを取り外す前、接点を清掃する前、RA890Gをサブベース から取り外す前、あるいはRA890Gをサブベースに再度取り付 ける前に、電源を切ります。

加熱システムで問題が発生し、その原因が直ぐに分からない場 合、修理技師は以下のステップバイステップの確認を実施するこ とにより、ほとんどの問題の原因を明確にすることができます。

スタンバイ運転試験

- 1. 熱要求をしないように制御装置を設定します(設定点を下
- 紫色のセーフティ・スイッチのリセットボタンを押し込んだ後にそ れをリリースすることにより、セーフティ・スイッチをリセットしま す。
- **3.** ラインスイッチを閉じます。

60-2035J--01 8

- **4.** 端子6と端子2の間、端子1と端子2の間の線間電圧 をチェッ クします。(線間電圧制御装置が使用されている場合、端子 6の電圧はゼロとなります。制御装置が熱要求するように設 定されている状態で線間電圧をチェックします。)
 - a. 電圧は、定格電圧の+10%~-15%の範囲に収まっている はずです。
 - b. 電圧がゼロである場合、電源ラインをチェックし、溶断し たヒューズ、回路の断線あるいは断路器がオープンに なっていないかチェックします。リミット接点の導通をチ ェックします。
- 5. フレームリレーの位置をチェックします。(線間電圧制 御装置が使用されている場合、熱要求の際のフレームリレ
 - 一の動きを観察します。) a. フレームリレーが作動していない場合、ステップ 6 に進
 - みます。 b. フレームリレーが作動している場合、火炎をシミュレート
 - する状態をチェックします。
 - (1)123514B火炎シミュレータのプラグをテストジャックに 挿入します。もう一方の端をRA890GのF端子に接 触させます
 - (2)フレームリレーが落ちない場合、RA890 を交換します。 (3)フレームリレーが落ちる場合、火炎検出器あるいは 外付け回路に問題があります。検出器を交換します。

運転開始試験

- 6. 熱要求するように制御装置を設定します(設定点を上げます)。
- 7. ロードリレーの作動状況を観察します。
 - a. ロードリレーが作動し、種火が着火しバーナーが起動す る場合:ステップ11に進みます
 - b. ロードリレーが作動しない場合:ステップ8に進みます。
 - c. ロードリレーは作動するが、種火が着火せず、バーナー
- が起動しない場合:ステップ10に進みます。 8. 使用されている場合、線間電圧制御装置及びリミットを チェックします。ロードリレーが作動しない場合、制御装置を 熱要求に設定し、端子6の電圧を再度確認しま

す。端子6に電圧があり、線間電圧制御装置が使用されて いる場合、すべてのリレーの接点を清掃します。リレーが作 動しない場合、RA890を交換します。低電圧制御装置が使

- 用されている場合、ステップ9に進みます。 9. T-Tをジャンパ線で結び、使用されている場合、低電圧制御 装置をチェックします。
 - a. T-T がジャンパ線で結ばれている状態でロードリレ 一が 作動する場合、制御装置及び外付け回路をチェックし
 - b. T-T がジャンパ線で結ばれている状態でロードリレ 一が 作動しない場合、すべてのリレーの接点を清掃 します。 それでもロードリレーが作動しない場合、RA890を交換 します。
- 10. ロードリレーは作動するが、種火が着火せず、バーナーが起 動しない場合、端子3-2あるいは端子4-2の電圧をチェックし
 - ます。 a. 端子3-2あるいは端子4-2に電圧が存在しない場合、リレーの接点を清掃します。問題が解決しない場合、RA890 を交換します
 - を交換します。
 b. 端子3-2あるいは端子4-2の線間電圧が正常である場合、外付けバーナー、点火及びバルブ回路をチェックします。配線状態、バーナー調整、点火電極の間隔及び位置を含む点火システム、油の品質、油噴

霧の特性及び効率、燃料供給圧、火炎のパターン、火 炎の特性及び品質、メインバーナーの種火の位置、そ て火炎検出器あるいは着火を遅らせる可能性のあるそ の他の状況をチェックします。

火炎検出器の機能に関する試験

- 11. 火炎が確立された際のフレームリレー(右側のリレー)の作動状 態を観察します。
 - a. フレームリレーが作動する場合、ステップ13に進みます。 b. フレームリレーが作動しない場合:ステップ 12 に進みます。
- 12. 利用可能な場合、123514B火炎シミュレータを使ってフレームリーレーをチェックします(シミュレータの取扱説明書の指示に従います)。あるいは、以下をチェックします。
 - a. 「火炎流 チェック」のセクションに従って、火炎流をチェックし ます。
 - 火炎流が正常な場合、RA890を交換します。
 - c. 火炎流が正常でない場合、火炎検出器に同梱されて い る取扱説明書を参照してください。

シーケンス運転の観察

- 13. フレームリレー作動時の第二ステージ油弁あるいは主ガス弁 の開き方を観察します。
 - a. 弁が開かない場合、端子2-5の線間電圧をチェックします。 (1)電圧が正常である場合:弁及び弁回路をチェックします。 (2)電圧がゼロである場合:リレーの接点を清掃します。そ れでも問題が解決しない場合、RA890 を交換します。
- 14. 端子4に接続された状態で、フレームリレーが作動した際の点 火の遮断を観察します。
 - a. 点火状態が続き、配線に問題なければ、RA890を交換 します。

その他の問題

リレーのチャタリング

ロードリレーのチャタリングは、極端な低電圧(この場合、電力会 社に連絡します)あるいは接続の緩み(この場合、締めます)から 生じる場合があります。

フレームリレーのチャタリングは、不適切な燃焼(この場合バーナー を調節します)あるいは火炎検出器に付着した 煤煙あるいは炭素質 の物体(この場合、清掃し、原因を取り除きます)から生じる場合が あります。

ロックアウトの反復あるいは制御装置の不 具合の発生

制御装置や火炎検出器の不具合あるいはロックアウトが繰り返 し発生する最も一般的な原因として、以下のことが考えられます。 a. 125° F(52° C)を超える高い周囲温度

- b. +10%~-15%を超える供給電圧のバラツキ
- c. 接点における電気過負荷
- d. 不十分な火炎流

9

e. 周囲温度が高いことによる頻繁なサイクリング

60-2035J—01 10

RA890G PROTECTORELAY™ プライマリ • コントロール

60-2035J—01

11

Honeywell

オートメーションアンドコントロールソリューション エンバイロメンタルアンドコンバッションコントロール

ハネウェルジャパン株式会社

本社

東京都港区海岸1-16-1ニューピア竹芝サウスタワー21階

Phone : 03- 6730- 7208 Fax : 03- 6730- 7224 大阪オフィス

大阪府大阪市中央区安土町1-6-14朝日生命辰野ビル6階

Phone: 06-6265-6061 Fax: 06-6265-6070